


Pioneer

リミックスミニコンポーネント

X-RMX99

取扱説明書/リミックス編





誰もが気持ちよく踊れる曲を提供するクラブのDJ。彼らは2台のターンテーブル(レコード)とミキサーと磨かれたテクニックによって、2つのことなる曲をセンスよく自然に格好よくつないでいく。

RMX99は、ターンテーブルのかわりに2台のCDプレーヤーを使うことで、難しいテクニックをデジタル技術でカバーしてくれるすぐれもの。それにエフェクターまでついて音の加工までできてしまう。

あとはあなたのセンスでクラブのDJに負けない素晴らしい自分だけの音楽を創り出してください。



ミキサーと遊ぼう！

Lesson 1

リミックスコントロールミキサーを使う	5
リミックスコントロールミキサーの名前を覚える	5
表示部の名前を覚える	6
リミックスでCDを聞く	7

Lesson 2

ビートを合わせずに曲をつなぐ	8
つなぐ曲の音量レベルを合わせる	8
曲のスタート位置の準備をする	9
クロスフェーダーで曲をつなぐ	10

Lesson 3

効果音を収録したCDを使ってつなぐ	11
歓声の効果音を使う	11
街の雑踏の効果音を使う	11
雷の音を効果音として使う	11

Lesson 4

ヘッドホンでCDをモニターする	12
モニターについて	12
操作方法	12

Lesson 5

曲と曲をつなぐための基礎知識	13
曲の基本構成を知る	13

Lesson 6

ビートを合わせて曲をつなぐ	15
つなぐ曲の音量レベルを合わせる	15
つなぐ曲の速さ(テンポ)を合わせる	15
曲の頭出しを設定する(キューポイントメモリー).....	16
ここで設定が正しくできているか確認します	16
ビートの設定の修正を行なう	17
クロスフェーダーで曲をつなぐ	18
応用操作	19

Lesson 7

ループプレイでつなぐ	20
ループプレイであそぶ	20
ループプレイでミックスする	21



エフェクターと遊ぼう！

Lesson 1

リミックスエフェクターを使う	23
リミックスエフェクターの名前を覚える	23

Lesson 2

音に効果をかけて楽しむ	24
ECHO(エコー)を使う	24
FLANGER(フランジャー)を使う	24
EXPLOSION(エクスプロージョン)を使う	25
曲のビートに合わせてエフェクターをかける	25
OLD(オールドレコード)を使う	26
BREAK(デジタルジョグブレイク)を使う	27

Lesson 3

エコーをかけて曲と曲をつなぐ	28
つなぐ曲の音量レベルを合わせる	28
つなぐ曲のキューポイントメモリーをする	28
ECHO(エコー)を設定する	29
リミックス(曲をつなぎます).....	29

Lesson 4

サンプラーで効果音をリミックスする	30
プリセットサンプラーを使う	30
メモリーサンプラーを使う	31
サンプラーを使って曲と曲をつなぐ	32

Lesson 5

エフェクターについて	33
エフェクターについて	33



ノンストップMDを創ろう!



その他について

Lesson1

つなぎながらリアルタイムに録音する	35	他のミキサーにつないで使用する	38
MDの録音レベルを調整する	35	リミックスをオンにしたときの注意事項	39
曲と曲をつなぎながら録音する	35	付属のHOW TO REMIXビデオについて	40

Lesson 2

A-B コンバイン編集で曲と曲をつなぐ	36
曲のテンポを合わせてから前半の曲を録音する	36
後半の曲を録音して、A-B コンバインでつなぐ	37

付属のHOW TO REMIXビデオについて

本商品には、本機でのリミックスの遊び方を映像と音声でよりわかりやすく説明したHOW TO REMIXビデオ"RE-CREATE MUSIC with RMX"が付属されています。取扱説明書をお読みいただくだけでもリミックスについてのひとつの遊び方ができるようになっていますが、このHOW TO REMIXビデオでは、プロのDJによる機能紹介と実演により、遊び方をさらに楽しく学ぶことができます。(収録時間 約40分)

ビデオの内容

1. リミックスコントロールミキサーを使う (参照ページ 5 ~ 7)

リミックスコントロールミキサーの主だった機能を紹介しています。

2. ノンストップミュージックにトライ (参照ページ 8 ~ 21)

~ビートを合わせずに曲をつなぐ~

♪ 「HIGHER & HIGHER」 GTS

~ビートを合わせて曲をつなぐ~

♪ 「Wanna fly to be wild」 move

[ロングミックスにトライ]

- ・曲の頭出しを設定する(キューポイントメモリー)
- ・ヘッドホンでCDをモニターする
- ・つなぐ曲の速さ(テンポ)を合わせる
- ・ビートの設定の修正をする
- ・ループプレイでミックスする

[カットイン、カットアウトにトライ]

- ・フェーダースタートについて
- ・フェーダースタートを使ったカットイン、カットアウトプレイ
- ・キューを使ったサンプラー効果

♪ 「HIGHER & HIGHER」 GTS

♪ 「Remember day」 Favorite blue

[ワンポイントアドバイス]

3. エフェクターとあそぼう (参照ページ 23 ~ 33)

- ・エコーを使う
- ・フランジャーを使う
- ・オールドレコードを使う
- ・エクスプロージョンを使う
- ・デジタルジョグブレイクを使う
ZIP/ WAH/ JET
- ・プリセットサンプラーを使う
- ・メモリーサンプラーを使う

♪ 「BRAND NEW WORLD」 GTS

♪ 「愛よりも激しく、誰よりも愛しく」
Favorite blue

[ワンポイントアドバイス]

DJ TURBO デモンストレーション

♪ 「HIGHER & HIGHER」 GTS

♪ 「ROCK IT DOWN」 move

● このビデオで使用された楽曲についての詳しい紹介は、40ページをご参照ください。



ミキサーとあそぼう！


ここではリミックスコントロールミキサーを使って、リミックスの遊びの要素のうち、「曲と曲をまぜる」と「曲と曲をつなぐ」という部分について説明します。

もちろん格好よく曲と曲をリミックスするには、もう一つの遊びの要素である、「曲をかえる」という部分で、CDのテンポをかえたり、曲のフレーズをループといったテクニックも必要になります。

それと、曲の選択。

ここでは、曲と曲をまぜたり、曲と曲をつなぐためのリミックスコントロールミキサーの操作方法をメインに説明していますので、曲の選択や組み合わせ、つなぐタイミングについては参考レベルくらいにしか記載されていません。大切なのは、自分のセンスによって格好いい新しい音楽を創り出すということなのです。

まずはミキサーで遊んでください。きっと素晴らしいサウンドが生まれることと思います。



リミックスコントロールミキサーを使う

リミックスコントロールミキサーでCDの操作を行なうことができます。ここではリミックスコントロールミキサーの各部の名称と基本的な操作方法をマスターしましょう。

Step 1

リミックスコントロールミキサーの名前を覚える



リミックス オン/オフ

■ REMIX ON/OFF ボタン

ステレオチューナーアンプのファンクションがCD1またはCD2のときにオンにすると、REMIX ON/OFF ボタンの上にあるインジケータが点灯し、以下のことを行なうことができます。

- リミックスコントロールミキサーによる操作と表示が行えます。
- エフェクター機能が働くようになります。
- CD1、CD2の操作が行え、2つの音声をミックスすることができます。また、リミックス時にMDは録音操作だけを行なうことができます。

フェーダー スタート

■ FADER START ボタン

フェーダースタートを設定することができます。詳しくは10ページを参照してください。

モニター セレクト


■ MONITOR SELECT ボタン

ヘッドホンでCDの音をモニターしながらリミックス操作ができます。詳しくは12ページを参照してください。

クロス フェーダー


■ CROSS FADER

CROSS FADERを左右に動かすことで、CD1とCD2の演奏をフェードアウト、フェードインで切りかえる動作になります。



■ エフェクター操作部

エフェクター機能を操作するときに使用する部分です。詳しくは24ページからの「音に効果をかけて楽しむ」を参照してください。



■ CD1 操作部、およびCD2 操作部

リミックスでCDの操作を行なうときに使用します。リミックスコントロールミキサーの操作の基本となりますので、Step 2の「リミックスでCDを聞く」7ページを参照してください。


Lesson 1

リミックスコントロールミキサーを使う

リミックスコントロールミキサーでCDの操作を行なうことができます。ここではリミックスコントロールミキサーの各部の名称と基本的な操作方法をマスターしましょう。

Step 2 表示部の名前を覚える


表示内容の説明については、8 ページもあわせてご覧ください。



Step 3

リミックスでCDを聞く

CD プレーヤー 1 の操作を行ないます。(CD プレーヤー 2 の操作を行なう場合は、CD2 操作部を同じように操作してください。)



CD1を1曲目から順に演奏する

- リミックス オン/オフ**
1. REMIX ON/OFF ボタンを押してオンにする
- テンポスライダーを"0"にする**
テンポスライダーを"0"以外に合わせていると、曲の速さ(テンポ)が変わってしまいます。
- クロス フェーダー**
3. CROSS FADERをCD1の位置にする
CD2の曲にする場合は、CD2の位置にします。
中央の位置にすると、CD1の曲もCD2の曲も聞くことができます。
- ストップ オープン クローズ**
4. STOP/OPEN/CLOSEボタンを押す
CDプレーヤーのトレイが開きます。
レーベル面を上にしてCDをセットします。
もう一度 **ストップ オープン クローズ** ボタンを押してトレイを閉めます。
5. CD1の演奏 / 一時停止(▶/⏸)ボタンを押す
CD1の演奏が開始されます。



演奏を一時停止するには

演奏 / 一時停止(▶/⏸)ボタンを押す
もう一度押すと、演奏を再開します。リミックスオン時の一時停止は、ビートの頭出しを行なうために、一時停止した部分が繰り返し演奏されます。(9ページ参照)

演奏を停止するには

ストップ オープン クローズ
STOP/OPEN/CLOSE ボタンを押す

曲の頭出しをするには

サーチ
SEARCH ボタンを短く押す
押した回数だけ曲を飛び越します。(演奏中に◀◀を一回押すと、演奏している曲のはじめに戻ります。)
停止中は曲を選択することができます。演奏するときは、演奏 / 一時停止(▶/⏸)ボタンを押します。

早送り / 早戻しをするには


サーチ
演奏中に SEARCH ボタンを押し続ける
ジョグを早く回しても、早送り/早戻しをすることができます。

Lesson 2

ビートを合わせずに曲をつなぐ

曲をつなぐ(リミックスする)一番簡単な方法です。曲調に関係なく、比較的どんな曲でも違和感なくつなぐことができます。

Step 1 つなぐ曲の音量レベルを合わせる



1. ^{リミックス} REMIX ^{オン/オフ} ON/OFF ボタンを押してオンにする
2. テンポスライダーを "0" にする
つなぐ曲の速さ(テンポ)が原曲のスピードと同じになります。
3. ^{クロス} CROSS ^{フェーダー} FADER および ^{レベル} LEVEL ボリュームを中央の位置にする
必ずこの位置で音量レベルを合わせてください。
4. CD1 と CD2 の演奏 / 一時停止(▶/||)ボタンを押す
CD1 と CD2 の演奏が開始されます。
5. ^{サーチ} SEARCH ボタン(◀◀、▶▶)を短く押して、リミックスする曲を選ぶ
CD1 と CD2 のディスクから、それぞれ選んでください。
6. ^{レベル} LEVEL ボリュームを調整する
スピーカーからの音量を聞いて、CD1 と CD2 の音の大きさが同じになるように調整します。

表示を切りかえる



^{タイム} ^{オート} ^{キュー}
TIME / AUTO CUE ボタン

^{タイム} ^{オート} ^{キュー}
TIME / AUTO CUE ボタンを押すと、表示部の内容を以下の様に順に切りかえることができます。

- ① 演奏中の曲番、演奏経過時間
- ↓
- ② 演奏中の曲番、曲の残り時間(REMAIN インジケータが点灯)
- ↓
- ③ 総曲数、総演奏時間(TOTAL インジケータが点灯)*
- ↓
- ① に戻ります。

* 約 5 秒間表示すると、^{タイム} ^{オート} ^{キュー} TIME / AUTO CUE ボタンを押さなくても自動的に①の表示になります。

Step 2

曲のスタート位置の準備をする



CD1の曲にCD2の曲をリミックスさせます。
ポイントは、ボーカル(歌の部分)でリミックスさせないことです。

Step 3では、CD2の曲のスタート位置の準備をします。

方法として、

- オートキューによる頭出し
 - キューポイントメモリーによる頭出し
- の2つの方法があります。

オートキュー

オートキューをオンにすると、次に演奏する曲の最初の音が出る位置で一時停止(キューポイントポーズ)するようになります。




7. CD2の^{タイム} / ^{オート} ^{キュー} ^{タイム} / ^{オート} ^{キュー} ボタンを、約2秒間押す

解除したいときは、もう一度約2秒間押します。

8. 演奏中に^{サーチ} ^{サーチ} ボタン(◀◀、▶▶)を短く押して、リミックスする曲を選ぶ
オートキューが設定されていると、選んだ曲の最初の音が出る位置で一時停止(キューポイントポーズ)します。

キューポイントメモリー

すぐに音出ししたい位置をメモリーしておく、その位置から瞬時に演奏を開始したり^{キュー} ^{キュー} ボタンでそこへ戻ることができます。



7. ^{クロス} ^{フェーダー} ^{クロス} ^{フェーダー} をCD2の位置にする

8. リミックスする曲の演奏を聞きながら、キューポイントを設定する位置でCD2の演奏/一時停止(▶/||)ボタンを押して、演奏を一時停止させる

音が途切れ途切れに出ながらの一時停止になります。

9. CD2のジョグをゆっくり回して音を聞きながら、より正確にキューポイントを設定する
聞こえた音の直後がキューポイントになりますので、ここでの設定は演奏を開始したい直前に合わせます。

10. ^{キュー} ^{キュー} ボタンを押す

キューポイントがメモリーされて、演奏待機状態になります。



Lesson 2

ビートを合わせずに曲をつなぐ

曲をつなぐ(リミックスする)一番簡単な方法です。曲調に関係なく、比較的どんな曲でも違和感なくつなぐことができます。

Step 3



クロスフェーダーで曲をつなぐ



1. ^{クロス} ^{フェーダー} CROSS FADER を CD1 の位置にする
2. CD1 の演奏 / 一時停止 (▶/||) ボタンを押して、CD1 の演奏をはじめる
3. CD1 の曲のエンディング (図の A ポイント) で、CD2 の演奏 / 一時停止 (▶/||) ボタンを押す Step 3 で設定したキューポイントから、演奏がはじまります。(キュースタート)
4. ^{クロス} ^{フェーダー} CROSS FADER を、ゆっくり CD2 側へスライドさせる

フェーダースタートでつなぐ(クロスフェードプレイ)

フェーダースタートを使うと、^{クロス} ^{フェーダー} CROSS FADER を動かすと同時に演奏も開始しますので、上手にしかも簡単にクロスフェードプレイをすることができます。



1. キューポイントメモリーされていない場合は、Step 3 でキューポイントメモリーの設定を行なう
フェーダースタートはキューポイントメモリーの位置からはじまりますので、キューポイントメモリーがされていないと設定できません。
2. ^{クロス} ^{フェーダー} CROSS FADER を、CD1 の位置にする
3. ^{クロス} ^{フェーダー} FADER START ボタンの CD2 を押す
CD2 がフェーダースタート設定されます。
もう一度押すと、フェーダースタートは解除されます。
CD1 を ^{フェーダー} ^{スタート} フェーダースタート設定する場合は、FADER START ボタンの CD1 を押します。
4. CD1 の演奏 / 一時停止 (▶/||) ボタンを押して、CD1 の演奏をはじめる
5. CD1 の曲のエンディングのリミックスさせる部分で、^{クロス} ^{フェーダー} CROSS FADER をゆっくり CD2 側へスライドさせる
^{クロス} ^{フェーダー} CROSS FADER を動かすと同時に CD2 の演奏がはじまり、クロスフェードされます。
CD1 の曲にキューポイントが設定されている場合は、キューポイントで待機状態となります。

Lesson 4

ヘッドホンでCDをモニターする


リミックスエフェクターにヘッドホンをつなぐと、クロス フェーダー CROSS FADERの位置に関係なく、CD1とCD2の演奏を自由に選んで聞くことができます。

Step 1 モニターについて

例として、CD1とCD2の両方を演奏しているときのスピーカーからの出力とリミックスエフェクターに接続したヘッドホンからの出力の違いを説明します。

スピーカーの場合

図のように クロス フェーダー CROSS FADERの位置によって、スピーカーから出力されるCD1とCD2の関係が変わります。




ヘッドホンの場合

CROSS FADERの位置(スピーカーからの出力)に関係なく、MONITOR SELECTボタンで選んだ機器の音声、ヘッドホンに出力されます。

- MONITOR▷ : モニター出力なし
- MONITOR▷ 1 : CD1をステレオ音声で出力
- MONITOR▷ 2 : CD2をステレオ音声で出力
- MONITOR▷ 12 : 左チャンネルからCD1をモノラル音声で出力
- : 右チャンネルからCD2をモノラル音声で出力

チューナーアンプの音量調整、およびエフェクター機能(23ページ参照)に影響されません。

Step 2 操作方法



1. リミックスエフェクターにヘッドホンプラグを差し込む
2. モニター セレクト MONITOR SELECTボタンでモニターするCDプレーヤーを選ぶ
CD1を押すとCD1プレーヤーが選択され、CD2を押すとCD2プレーヤーが選択されます。選択された状態でもう一度押すと、オフします。
インジケータの点灯で、確認することができます。
3. モニター レベル リミックスエフェクターのMONITOR LEVELつまみを回して、音量を調整する

メモ

モニターは次の曲の準備を行なうためのもので、次につなぐ曲の確認、BPMの調整、頭出し(キューポイント)の設定などの作業を行ないます。
基本的にはヘッドホンの2つのパッドのうち1つを片方の耳に当て、もう片方の耳でスピーカーの音を聴くようにします。(ヘッドホンに耳と肩で挟むと両手でコントロールミキサーを操作できます。弊社のプロフェッショナルDJヘッドホンSE-DJ5000を使用すればショルダーレストが付いているのでより安定した操作感が得られます。)
モニターセレクトのMONITOR▷12は、深夜などに音をスピーカーから出さずに2つの曲のテンポを合わせる練習をするときに使用すると便利です。

Lesson 5

曲と曲をつなぐための基礎知識

曲と曲をつなげるには、ミキサーの操作を覚えただけでは格好よくつなげることはできません。曲の基本的な構成とか流れを知らなければはじまりません。ここでは、そんな曲の基礎的なことを説明します。

Step 1 曲の基本構成を知る

曲の最小単位は、4 分音符

ダンスミュージックの場合、4 分の 4 拍子（4 分音符）が曲の構成の基本となっています。すなわち、バスドラムのドンの音が基準となっています。


そして 1 小節は、この 4 分の 4 拍子（4 分音符）が 4 回分で構成されます。

もちろんワルツの様な 4 分の 3 拍子の曲など、他にもいろいろな拍子の曲がありますが、これから私たちがビートを合わせてつないでいく曲は、主に 4 分の 4 拍子となります。




曲を上手につなぐには、曲のテンポとビートを合わせる

曲のテンポとビートを合わせてつなぐと、より自然に曲と曲をつなげることができます。このつなぎ方の説明は、Lesson 6 の「ビートを合わせて曲をつなぐ」にて説明しています。



曲の構成と小節について

曲は比較的割のよいところで、4 小節をひとまとまりに構成されています。したがって、4 小節目あるいは 8 小節目、16 小節目の最後にドラムのパターンが変わっていることがあります。



Lesson 5

曲と曲をつなぐための基礎知識


曲と曲をつなげるには、ミキサーの操作を覚えただけでは格好よくつなげることはできません。曲の基本的な構成とか流れを知らなければはまりません。ここでは、そんな曲の基礎的なことを説明します。

Step1

曲の基本構成を知る

小節を合わせて曲をつなぐ

A 曲と B 曲をつなぐ場合、4 小節を最小単位にして、4 の倍数に当たる小節でつなぐと、違和感なく曲と曲をつなげることができます。



1 曲の中の構成を知る

曲の構成を知ると、自然に 1 曲の中でのつなぎのタイミングがわかってきます。基本的には、イントロかクールダウンでつなぐのが一般的です。クールダウンとは、1 曲の中の前半のメインと後半のメインをつなぐ比較的静かなパートの部分のことをいいます。以下に、基本的な曲をつなぐときの頭出しとなる部分を 4 つ説明します。

1. アカペラなどのリズムがない部分
曲のはじまりが必ずドラムのリズムから入るとは限りません。アカペラや効果音、人の声、ベース音だけのパートなど、いろいろあります。
2. バスドラムのリズムが入る部分
曲の途中からバスドラムの音が入ってくる部分です。ここが一番音を取りやすく小節を数えるのにもわかりやすい部分です。
3. クールダウンの後
曲の中間を過ぎたあたりで、前半のメインと後半のメインをつなぐ比較的静かなパートの部分で、クールダウンと呼ばれている部分があります。その後の盛り上がりからつなぎます。
4. ブレックビーツ
ブレックビーツとは、メロディラインがほとんど入っていないドラムスやパーカッションなどのリズム楽器が中心のフレーズのことをいいます。アーティストにもよりますが、リミックス用に作られたアルバムの曲には、曲と曲を途切れなくつなぎやすいように、曲のイントロや間奏、エンディングなどにそれぞれブレックビーツと呼ばれるフレーズが入っています。


Lesson 6

ビートを合わせて曲をつなぐ

例えばブレイクビーツのフレーズを利用して曲をつなぐときは、2つの曲の速さ(テンポ)が同じでも、ビートのタイミングが違おうと曲がうまく合ったように聞こえません。したがってビートを合わせて曲をつなぐ必要があります。

Step 1

つなぐ曲の音量レベルを合わせる




1. ^{リミックス} ^{オン/オフ} REMIX ON/OFF ボタンを押してオンにする
2. テンポスライダーを "0" にする
つなぐ曲の速さ(テンポ)が原曲のスピードと同じになります。
3. ^{クロス} ^{フェーダー} CROSS FADER および ^{レベル} LEVEL ボリュームを中央の位置にする
必ずこの位置で音量レベルを合わせてください。
4. CD1 と CD2 の演奏 / 一時停止 (▶/||) ボタンを押す
CD1 と CD2 の演奏が開始されます。
5. ^{サーチ} SEARCH ボタン (◀◀, ▶▶) を短く押して、リミックスする曲を選ぶ
CD1 と CD2 のディスクから、それぞれ選んでください。
6. ^{レベル} LEVEL ボリュームを調整する
スピーカーからの音量を聞いて、CD1 と CD2 の音の大きさが同じになるように調整します。


Step 2

つなぐ曲の速さ(テンポ)を合わせる


- BPM とは、Beat Per Minute のことで、1 分間の拍子数を表わします。すなわち、この数字で曲のテンポが一目でわかります。



BPM




- テンポスライダーを動かすと、曲の速さ(テンポ)が変化します。手前に引くと速くなり、奥に押しと遅くなります。



曲のテンポの変化量を表わす

0.1% 単位で±10% まで調整できます。



7. テンポスライダーをスライドさせて、CD1 と CD2 の BPM を合わせる
CD1 と CD2 の BPM の値が同じになるように、テンポスライダーで曲の速さをかえます。
8. ^{マスター} MASTER TEMPO ボタンを押す
^{テンポ} 曲の速さ(テンポ)を変えると、音程も変化します。
MASTER TEMPO ボタンを押すと、音程はもとのままで曲の速さ(テンポ)だけが変化します。

Lesson


6

ビートを合わせて曲をつなぐ

例えばブレイクビーツのフレーズを利用して曲をつなぐときは、2つの曲の速さ(テンポ)が同じでも、ビートのタイミングが違くと曲がうまく合ったように聞こえません。したがってビートを合わせて曲をつなぐ必要があります。

Step 3

曲の頭出しを設定する(キューポイントメモリー)



9 ^{モニター} MONITOR ^{セレクト} SELECT ボタンで CD2 を押し
リミックスエフェクターにつないだヘッドホンから、
CD2 の演奏がモニターされます。
CROSS FADER を CD1 の位置にします。
リミックスエフェクターにヘッドホンをつないでいない場合
は、CROSS FADER を CD2 の位置にします。

10 CD2 の曲のリズムを聴きながら(ビートをとり
ながら)つなぎたいフレーズの1拍目でCD2 の
演奏 / 一時停止(▶/■)ボタンを押す
ここではブレイクビーツのフレーズの1拍目で押します。
音が途切れ途切れに出ながらの一時停止になります。

11 CD2 のジョグをゆっくり回して音を聞きなが
ら、より正確にキューポイントを設定する
1拍目に出ている楽器の音色にもよりますが、バストラム
のような"ドン"という音であれば、ジョグをまわして音
が最初に出始めたところに合わせます。

12 ^{キュー} CUE ボタンを押す
キューポイントがメモリーされて、演奏待機状態になりま
す。

Step 4

ここで設定が正しくできているか確認します



13 CD1 の曲のビートをとりながら、適当なフレー
ズの1拍目でCD2 の演奏 / 一時停止(▶/■)ボタ
ンを押す

14 CD1 の曲のビートとCD2 の曲のビートが
合っているか確認する

スピーカーから流れるCD1の曲とヘッドホンから流れる
CD2の曲を聴いて確認します。

CD1の曲もヘッドホンで確認する場合は、^{モニター} MONITOR
^{セレクト} SELECT ボタンのCD1を押します。左チャンネルから
CD1の曲が流れ、右チャンネルからCD2の曲が流れます。
ヘッドホンをリミックスエフェクターに接続していない場合
は、CROSS FADER を中央の位置にします。

15 CD1 の曲とCD2 の曲のビートが一致して聞
こえるはずですが、ビートが一致して聞こえない
場合は、Step 5 でビートが合うように再設
定し直します。

Step 5 ビートの設定の修正を行なう

Step 4 で CD1 の曲と CD2 の曲のビートが一致して聞こえない場合だけ、Step 5 の操作を行ないます。


CD2 の音の始めからビートがずれてしまう場合

2 つの原因が考えられます。1 つは、手順 13 において「CD1 の曲のビートをとりながら、適当なフレーズの 1 拍目で CD2 の演奏 / 一時停止 (▶/||) ボタンを押す」のタイミングが合わなかったためです。(CD2 の演奏 / 一時停止 (▶/||) ボタンを押すタイミングが CD1 のビートに対して早すぎたか遅すぎた。) この場合はもう一度 Step4 をやり直すか、CD2 のジョグをまわしてビートを合わせます。(ビートサーチ)

もう 1 つは、CD2 の演奏 / 一時停止 (▶/||) ボタンを押すタイミングは合っていると思われるのに、CD2 の始めからビートがずれてしまう場合です。これは、Step 3 で正しくビートの頭出しが合っていないためです。もう一度キューポイントを設定し直すか、19 ページを参照してキューポイントを修正してください。

CD2 の演奏 / 一時停止 (▶/||) ボタンを押すタイミングが早すぎて、追いつくのを待つ場合


左方向にゆっくり回します。



- テンポがおそくなります
- ビートが一致したら回すのをやめます。元のテンポに戻ります。

CD2 の演奏 / 一時停止 (▶/||) ボタンを押すタイミングが遅すぎて、追いかけて合わせる場合

右方向にゆっくり回します。




- テンポが早くなります
- ビートが一致したら回すのを止めます。元のテンポに戻ります。

注意

テンポが - 10% の場合にはさらに遅くすることはできません。Step 4 をやり直してください。
テンポが +10% の場合にはさらに早くすることはできません。Step 4 をやり直してください。
ジョグを早く回すとビートサーチではなく早送り / 早戻しになります。
エフェクトでデジタルジョグブレイク(BREAK)を選んでいる場合は、ジョグは曲にブレイクの効果をつけるために使われません。ジョグでテンポを合わせる場合は、エフェクトをオフにするか、違うエフェクトを選んでください。

2 ~ 3 小節過ぎるとだんだんビートがずれてくる場合

CD2 の音の始めのビートは合っているのに 2 ~ 3 小節過ぎるとだんだんビートがずれてくる場合は、つなぐ曲の速さ (テンポ) が合っていないためです。テンポスライダーをスライドさせて、CD1 と CD2 の BPM をもう一度合わせてください。(Step 2 の手順 7)



メモ

曲によっては 1 曲の中でテンポが微妙に変化するものがあります。このような曲のビートを長時間にわたって合わせる場合にはテンポをだいたい同じにしておいてジョグで微調するようにします。

Lesson 6

ビートを合わせて曲をつなぐ


例えばブレイクビーツのフレーズを利用して曲をつなぐときは、2つの曲の速さ(テンポ)が同じでも、ビートのタイミングが違くと曲がうまく合ったように聞こえません。したがってビートを合わせて曲をつなぐ必要があります。

Step 6 クロスフェーダーで曲をつなぐ


CD1の曲とCD2の曲のビートを合わせるタイミングをマスターしたら、いよいよ曲をつないでみましょう。

ロングミックスでつなぐ

ブレイクビーツのある曲どうしをつなぐときに使うテクニックの1つです。



CD1の曲とCD2の曲のテンポとビートを合わせた状態で、1曲目から2曲目にゆっくりとCROSS FADERをスライドさせます。



1. ^{クロス} CROSS FADER を ^{フェーダー} CD1 の位置にする
2. CD1 の演奏をはじめる
3. CD1 の曲のブレイクビーツのフレーズで、CD2 の演奏 / 一時停止(▶/■)ボタンを押す
Step 3で設定したキューポイントから、演奏がはじまります。(キュースタート)
4. ^{クロス} CROSS FADER を、^{フェーダー} ゆっくり CD2 側へスライドさせる
スライドさせたときの時間が、クロスフェードの時間になります。

カットインプレイ、カットアウト

ブレイクビーツのある曲からブレイクビーツのない曲につなぐときは、カットインプレイ (P.19 参照) でつなぎます。


イントロの1拍目がボーカルフレーズの1拍目でキューポイントを設定する



「フェーダースタート」の設定を行ってから、^{クロス} CROSS FADER を ^{フェーダー} CD1 から CD2 に素早くスライドさせます。



1. キューポイントメモリーされていない場合は、Step 3でキューポイントメモリーの設定を行なう
ブレイクビーツのないCD2の曲の場合は、イントロの1拍目がボーカルフレーズの1拍目でキューポイントを設定します。
2. ^{クロス} CROSS FADER を、^{フェーダー} CD1 の位置にする
3. ^{フェーダー} FADER START ボタンの ^{スタート} CD2 を押す
CD2 がフェーダースタート設定されます。
4. CD1 の演奏 / 一時停止(▶/■)ボタンを押して、CD1 の演奏をはじめる
5. CD1 の曲でブレイクビーツがはじまったら、^{クロス} リミックスさせる部分で、^{フェーダー} CROSS FADER を一気に CD2 側へスライドさせる
ポイントとしては、CD1 の曲でブレイクビーツがはじまってから4小節または8小節待ち、その後の1拍目でカットインさせるのがコツです。



Step 7 応用操作

オートBPMカウンターについて

オートBPMカウンターとは、(1分間の拍子数: Beat Per Minute)を自動計測して表示します。曲のテンポが目で見てもわかる機能です。ただし、以下の様な制限があります。

BPMの測定ができなくなると点滅し、5秒以上測定できないと"- - -"表示になります。
測定できる範囲は、70 ~ 160BPMです。範囲外の曲については、実際のBPMの2倍や半分の値などを表示する場合があります。
アカペラや楽器のソロなど、曲によってはBPMの計測が正しく行われない場合があります。

キューポイントメモリーについて

キューポイントを確認するには


キューポイント待機中(CUE ボタンのインジケーターが点灯中)に CUE ボタンを押す(キュー)と、キューポイントから演奏します。10 秒以上押し続けたときは、キューポイントに戻り、演奏待機になります。

キューポイントを修正するには

- キューポイント待機中(CUE ボタンのインジケーターが点灯)にサーチボタン(◀◀、▶▶)を押す(キュー)と、音が出たらすぐ押すのをやめる。
そのポイントで音出しの一時停止になります。
- ジョグをゆっくり回して微調整する。
- キューボタンを押す。

演奏中にキューポイントに戻す

演奏中に CUE ボタンを押すと、キューポイントに戻り演奏待機状態になります。(バックキュー)
キューポイントから演奏して、約10秒以内にバックキューを行うと、瞬時にキューポイントに戻ります。
10秒以内に




をすばやく行うことで音声をループさせる効果が得られます。バックキューを行なうタイミングが10秒をこえていると瞬時のスタートはできません。

また「キューポイントを確認するには」の応用として、CUE ボタンを押してキューポイントに戻した状態で CUE ボタンを押し続けると、押し続けている間だけ最大約10秒間再生され、サンプラー(30ページ参照)と同様の効果を得ることができます。

カットインプレイ

フェーダースタートが設定されている状態で、CROSS FADER を素早く動かす。CD1の曲とCD2の曲が一瞬で切り替わります。



フェーダースタートについて

フェーダースタートの設定は、インジケーターの点灯で確認できます。

- FADER START▶ : フェーダースタートしない
- FADER START▶1 : CD1 がフェーダースタート
- FADER START▶2 : CD2 がフェーダースタート
- FADER START▶12: CD1 と CD2 がフェーダースタート

テクニック!

フェーダースタートした後で CROSS FADER を再び反対側に倒すと、バックキュー動作を行ないません。(キューポイントで演奏待機する。)

この状態で CROSS FADER を動かすと、再びフェーダースタートします。

これを利用して...

CD1とCD2の両方がフェーダースタートするように設定し、CROSS FADER をすばやく左右にスライドさせると、バックキューを自動的にしながら CD1 CD2 を途切れなく演奏できます。キューポイントどうしの相互の繰返しが楽しめます。


注意

バックキュー キュースタートの再スタート操作を瞬時に行う場合は、キューポイントから約10秒以内に行ってください。
10秒を越えると瞬時のキュースタートはできません。

ループプレイを使うと、気に入ったフレーズを連続リビートすることができます。
(最小 1 秒から最大 10 秒までの 2 点間を途切れなく繰り返して演奏する。)
ループプレイを利用して、曲と曲をつないでみましょう。

Step 1 ループプレイであそぶ

曲を聞きながら、スタートポイントとエンドポイントを設定すると、設定した 2 点間を繰り返して演奏します。ただし、スタートポイントとエンドポイントが 1 秒 ~ 10 秒以内にない場合は、ループプレイ動作時に音切れしてしまうことがあります。



より正確にエンドポイントを設定する



メモ

スタートポイントに戻るには
エンドポイントの設定で LOOP ボタンを押すと、ループ
プレイはエンドポイントのメモリーと同時に演奏もス
タートしてしまいます。
スタートポイントで一時停止する場合は、CUE ボタンを
押してください。
再びループプレイをはじめる場合は、演奏 / 一時停止
(▶/||) ボタンを押します。
ループプレイを解除するには
LOOP ボタンを押します。
表示部の "LOOP" が消灯して、通常の演奏に戻ります。

スタートポイントを設定する

1. 演奏を聞きながら、設定したいスタートポイントで演奏 / 一時停止 (▶/||) ボタンを押す
2. ジョグをゆっくり回して音を聞きながら、より正確にスタートポイントを設定する
聞こえた音の直後がスタートポイントになりますので、ここでの設定は演奏を開始したい直前に合わせます。
3. CUE ボタンを押す
スタートポイントがメモリーされて、演奏待機状態になります。

簡単にエンドポイントを設定する

4. 演奏 / 一時停止 (▶/||) ボタンを押す
スタートポイントから演奏が開始します。
5. 演奏を聞きながら、設定したいエンドポイントで LOOP ボタンを押す
表示部に "LOOP" が点灯し、繰り返し演奏をはじめます。

より正確にエンドポイントを設定する


4. 演奏 / 一時停止 (▶/||) ボタンを押す
スタートポイントから演奏が開始します。
5. 演奏を聞きながら、設定したいエンドポイントで演奏 / 一時停止 (▶/||) ボタンを押す
6. ジョグをゆっくり回して音を聞きながら、より正確にエンドポイントを設定する
7. エンドポイントが決まったら LOOP ボタンを押す
表示部に "LOOP" が点灯し、繰り返し演奏をはじめます。

注意


ループプレイ中に他の曲を選曲したり、リピート演奏およびランダム演奏を設定した場合にはループプレイは解除されます。
ランダム演奏中、あるいはプログラム演奏中のループプレイは、キューポイントを設定した曲内でのみ行えます。

Step 2 ループプレイでミックスする

選曲について



- CD1の曲は、ビートのあまり効いていない曲を選びます。J-POP などから選曲するといいいでしょう。
- CD2の曲は、ブレイクビーツ (14 ページ参照) のある曲を選びます。ブレイクビーツには、ドラムなどのリズム楽器だけのものを選びます。(ベースなども曲のキーが存在しますので、ないものを選曲してください。) ハウス系の曲を選曲するといいいでしょう。




- 1 つなぐ曲の音量レベルと速さ(テンポ)を合わせる
- 2 CD2の曲の頭出しの位置をキューポイントメモリーする
曲のはじめのブレイクビーツの1 拍目でキューポイントメモリーします。
クロス フェーダー
- 3 CROSS FADER を CD1 の位置にする
- 4 CD1 の曲の演奏 / 一時停止(▶/■)ボタンを押して、CD1 の演奏をはじめる
- 5 CD1の曲の1 コーラスが終わったあたりの間奏で、CROSS FADER を中央にスライドさせる
クロス フェーダー
- 6 CD1 の曲の1 拍目で CD2 の曲の演奏 / 一時停止(▶/■)ボタンを押す
CD1 の曲と CD2 の曲が同時に演奏されています。
- 7 2 つの曲のビートがズレていたら、修正する
「ビートのズレを修正するには」を参照してください。
- 8 ブレイクビーツが 4 小節または 8 小節演奏された後の1 拍目で CD2 の LOOP ボタンを押す
CD2 でループプレイが設定されましたので、ブレイクビーツが繰り返し演奏されます。
CD1 の曲のボーカルパートが終わるまで、ループプレイはロングミックス (長い時間曲と曲をかぶせる) されます。2 つの曲のビートを合わせることに専念します。
- 9 ボーカルパートが終わったら、CROSS FADER を CD2 側へスライドさせる
クロス フェーダー
- 10 CD2 の LOOP ボタンを押して、ループプレイを解除する

ビートのズレを修正するには

テクニック!

- CD2の演奏 / 一時停止(▶/■)ボタンを押すタイミングが早すぎて、追いつくのを待つ場合


左方向にゆっくり回します。



- テンポがおそくなります
- ビートが一致したら回すのをやめます。元のテンポに戻ります。

- CD2の演奏 / 一時停止(▶/■)ボタンを押すタイミングが遅すぎて、追いかけて合わせる場合

右方向にゆっくり回します。



- テンポが早くなります
- ビートが一致したら回すのを止めます。元のテンポに戻ります。




エフェクターとあそぼう！

ここではリミックスコントロールミキサーを使って、リミックスの遊びの要素のうち、「エフェクター操作で曲の表情をかえる」と「サンプラーで効果音をミックスする」という部分について説明します。

リミックスエフェクターを使うと音にいろいろな効果をつけることができますので、曲の表情をかえることができます。音に効果をつけながら曲と曲をつなぐと、また違ったリミックスを楽しむことができます。

また本機にはあらかじめ8種類のサンプル音が用意されています。効果音を収録したCDがなくても、サンプラーの効果音を使うことで同じようにリミックスすることができます。気に入ったところをサンプルとして録音することもできます。

まずはエフェクターで遊んでください。きっと素晴らしいサウンドが生まれることと思います。




Lesson 1

リミックスエフェクターを使う

リミックスエフェクターを使うと、音に効果をつけることができます。ここではリミックスエフェクターの各部の名称と基本的な操作方法をマスターしましょう。

Step 1

リミックスエフェクターの名前を覚える



エフェクトボタンについて

①を押すと、リミックスコントロールミキサーで選択したCD1またはCD2の曲に、②から⑧のエフェクトボタンで選択したエフェクターの効果がかけられます。(リミックスコントロールミキサーのEFFECT ON/OFF ボタンと同じ機能です。)


	エフェクト	効果	参照ページ
②	ECHO(エコー)	時間をずらして何度も繰り返す	24 ページ
③	FLANGER (フランジャー)	ショートディレイ音と原曲をミックスして得られる音色 変化の効果を周期的に行ないます	24 ページ
④	OLD (オールドレコード)	古いレコードをかけているような効果を出します	26 ページ
⑤	EXPLOSION (エクスプロージョン)	何度も同じフレーズを繰り返して、反響しているような 効果を出します	25 ページ
⑥	BREAK (デジタルジョグブレイク)	JET : ディレイタイムを変化させて再生音にショート ディレイをリミックスします ZIP : 再生音のピッチを変化させて強烈に曲調をかえ ます WAH : カットオフ周波数が増減するフィルターを通し て再生します	27 ページ
⑦	PRE (プリセットサンプラー)	すでにメモリーされている 8 種類の効果音をサンプラー として使用できます	30 ページ
⑧	MEMO (メモリーサンプラー)	自分でメモリーした音を、サンプラーとして使用します	31 ページ

Lesson 2

音に効果をかけて楽しむ


7 種類のエフェクトのうち、ここでは曲の表情をかえる 5 つのエフェクトについて説明します。

Step 1 ECHO (エコー) を使う



1. ^{エフェクト} EFFECT SELECT ボタンで、エフェクトをかける機器を選ぶ
^{セレクト}
 EFFECT▷ : CD1 と CD2 の両方がオフ。
 EFFECT▷ 1 : CD1 に効果をつける。
 EFFECT▷ 2 : CD2 に効果をつける。
 EFFECT▷ 12 : CD1 と CD2 の両方に効果をつける。
2. ^{エフェクト} EFFECT MODE ボタンで、"ECHO" を選ぶ
^{モード}
 [◀]または[▶]を、"ECHO"が表示されるまで押します。
 リミックスエフェクターで選ぶ場合は、エフェクトボタンで直接 ECHO を押します。
3. ^{エフェクト} EFFECT JOG を回して、好みの効果量にあわせる (パラメーター調整)
^{ジョグ}
 調整できる効果量は、2 ~ 2600ms の範囲です。
4. ^{エフェクト} EFFECT ON/OFF ボタンを押す
^{オン/オフ}
 EFFECT ON/OFF ボタンが赤く点灯し、曲にエコーがかかります。
 曲のビート (拍子) に合わせてタイミングよくオンすると、ビートに合った効果を楽しむことができます。
 切るときは、もう一度押してください。

Step 2 FLANGER (フランジャー) を使う




1. ^{エフェクト} EFFECT SELECT ボタンで、エフェクトをかける機器を選ぶ
^{セレクト}
 EFFECT▷ : CD1 と CD2 の両方がオフ。
 EFFECT▷ 1 : CD1 に効果をつける。
 EFFECT▷ 2 : CD2 に効果をつける。
 EFFECT▷ 12 : CD1 と CD2 の両方に効果をつける。
2. ^{エフェクト} EFFECT MODE ボタンで、"FLANGER" を選ぶ
^{モード}
 [◀]または[▶]を、"FLANGER"が表示されるまで押します。
 リミックスエフェクターで選ぶ場合は、エフェクトボタンで直接 FLANGER を押します。
3. ^{エフェクト} EFFECT JOG を回して、好みの効果量にあわせる (パラメーター調整)
^{ジョグ}
 調整できる効果量は、80 ~ 8000ms の範囲です。
4. ^{エフェクト} EFFECT ON/OFF ボタンを押す
^{オン/オフ}
 EFFECT ON/OFF ボタンが赤く点灯し、曲にフランジャーがかかります。
 曲のビート (拍子) に合わせてタイミングよくオンすると、ビートに合った効果を楽しむことができます。
 切るときは、もう一度押してください。

メモ

ステレオチューナーアンプの3バンドイコライザー調整つまみの低音 (LOW) と高音 (HIGH) を強調すると、より効果的に楽しむことができます。

Step 3 EXPLOSION (エクスプロージョン) を使う




注意

エフェクトがオンの状態でしばらくすると、激しくひずんだ音色に変化しますが、故障ではありません。

1. ^{エフェクト} EFFECT SELECT ボタンで、エフェクトをかける機器を選ぶ
 EFFECT▷ : CD1 と CD2 の両方がオフ。
 EFFECT▷1 : CD1 に効果をかける。
 EFFECT▷ 2 : CD2 に効果をかける。
 EFFECT▷1 2 : CD1 と CD2 の両方に効果をかける。
2. ^{エフェクト} EFFECT MODE ボタンで、"EXPLOSION" を選ぶ
 [◀]または[▶]を、"EXPLOSION" が表示されるまで押します。
 リミックスエフェクターで選ぶ場合は、エフェクトボタンで直接EXPLOSIONを押します。
3. ^{エフェクト} EFFECT JOG を回して、好みの効果量にあわせる (パラメーター調整)
 調整できる効果量は、90 ~ 2600ms の範囲です。
4. ^{エフェクト} EFFECT ON/OFF ボタンを押す
 EFFECT ON/OFF ボタンが赤く点灯し、曲にエクスプロージョンがかかります。
 曲のビート (拍子) に合わせてタイミングよくオンすると、ビートに合った効果を楽しむことができます。
 切るときは、もう一度押してください。

Step 4 曲のビートに合わせてエフェクターをかける

ECHO (エコー) FLANGER (フランジャー) EXPLOSION (エクスプロージョン) は、曲のビートに合わせて、1/4、1/2、3/4、1/1、2/1、3/1、4/1 の各拍子数に対応した効果を自動的に設定することができます。これにより、違和感のない効果が簡単に得ることができます。(オートビートエフェクト)



パラメーター調整のときに以下の操作をします

ECHO (エコー) FLANGER (フランジャー) EXPLOSION (エクスプロージョン) のパラメーター調整 (効果量の調整) のときに、以下の操作をします。

1. ^{ホールド} A.B.E./HOLD ボタンを押してオートビートエフェクトをオンにする
 表示部に [A.B.E.] が点灯します。
 もう一度押すと、オートビートエフェクトは解除します。
2. ^{エフェクト} EFFECT JOG を回して、希望の拍数を選ぶ
 1/4 ↔ 1/2 ↔ 3/4 ↔ 1/1 ↔ 2/1 ↔ 3/1 ↔ 4/1
 (例) 1/2 拍を指定する場合

ECHO [A.B.E.] 1/2 250ms
00%


Lesson 2

音に効果をかけて楽しむ

7 種類のエフェクトのうち、ここでは曲の表情をかえる 5 つのエフェクトについて説明します。

Step5


OLD (オールドレコード) を使う



1. ^{エフェクト} EFFECT SELECT ボタンで、^{セレクト} エフェクトをかける機器を選ぶ
 EFFECT▷ : CD1 と CD2 の両方がオフ。
 EFFECT▷ 1 : CD1 に効果かける。
 EFFECT▷ 2 : CD2 に効果かける。
 EFFECT▷ 12 : CD1 と CD2 の両方に効果かける。
2. ^{エフェクト} EFFECT MODE ボタンで、^{モード} "OLD" を選ぶ
 [◀]または[▶]を、"OLD" が表示されるまで押します。
 リミックスエフェクターで選ぶ場合は、エフェクトボタンで直接 OLD を押します。
3. ^{エフェクト} EFFECT JOG を回して、^{ジョグ} 好みの効果量にあわせる (パラメーター調整)
 1 - 1 ~ 3 : 音のゆらぎ効果を増していきます。
 2 - 1 ~ 3 : 1 に対してレコードの針飛び効果音 (ブツ音) を付加します。
4. ^{エフェクト} EFFECT ON/OFF ボタンを押す
^{エフェクト} EFFECT ON/OFF ボタンが赤く点灯し、曲にオールドレコードがかかります。

Step 6

BREAK (デジタルジョグブレイク) を使う




ブレイクの効果を維持する

デジタルジョグブレイクのそれぞれの機能はジョグの回転と同期して機能しています。ジョグは一旦回転させてその機能を働かせた後、手を離すと元の原音だけの状態に徐々に戻っていきます。そこでHOLD機能をオンすると、ジョグから手を離してもその状態を維持します。状況に応じて使い分けが可能です。

1. A.B.E./HOLD ボタンを押してホールドをオンにする

エフェクターがデジタルジョグブレイクのときに押します。もう一度押すと解除され、元の原音だけの状態に戻ります。



デジタルジョグブレイクのホールド機能がオンを表わします。

Z-HOLD

デジタルジョグブレイクの種類を表わします。

J : JET
Z : ZIP
W : WAH

1. EFFECT SELECTボタンで、エフェクターをかける機器を選ぶ
EFFECT▷ : CD1 と CD2 の両方がオフ。
EFFECT▷ 1 : CD1 に効果をかける。
EFFECT▷ 2 : CD2 に効果をかける。
EFFECT▷ 1 2 : CD1 と CD2 の両方に効果をかける。
2. EFFECT MODE ボタンで、"BREAK" を選ぶ
[◀]または[▶]を、"DIGITAL JOG BREAK"が表示されるまで押します。
リミックスエフェクターで選ぶ場合は、エフェクトボタンで直接BREAKを押します。
3. EFFECT JOG を回して、ブレイクの種類を選ぶ
JET、ZIP、WAH から選びます。
4. EFFECT ON/OFF ボタンを押す
EFFECT ON/OFF ボタンが赤く点灯します。
5. ジョグを回して、曲にブレイクの効果をかける
ジョグを回し続けるとブレイクの効果が維持し、ジョグを止めるとブレイクの効果がなくなります。
CD1かCD2のどちらのジョグを回しても、エフェクターをかける機器(CD1またはCD2)に関係なく、ブレイクの効果をかけることができます。

JET (ジェット) とは、

ジョグダイヤルの回転に従い、ディレイタイムを変化させて再生音にショートディレイをミックスします。今までのDJテクニックの中で、2台のプレーヤーで同じ曲を同時にスタートさせて、片方を少しずつミックスさせ、ジェット機の音のような効果音を出すというテクニックがありますが、それをこのJETで簡単に再現できます。

ZIP (ジップ) とは、

ジョグダイヤルの回転に伴い、再生音のピッチを変化させて強烈に曲調を変えることができます。ピッチが下がる方向に回し続けると、あたかもアナログレコードの回転を止めるような効果音を演出することができます。

WAH (ワウ) とは、


ジョグダイヤルの回転に応じて、カットオフ周波数が変化するフィルターを通して再生します。再生音から、あるパートを抜き出して、その部分だけ再生させるというような演出もできます。

Lesson 3

エコーをかけて曲と曲をつなぐ


エフェクト機能を使って曲と曲をつなげてみましょう。ここでは例として、エコーでビートを残しながら曲をリミックスする方法を説明します。この方法は、テンポの違う曲をつなぐときに効果的なやり方です。テンポを合わせずにつないでみましょう。

Step 1 つなぐ曲の音量レベルを合わせる



1. ^{リミックス} REMIX ^{オン/オフ} ON/OFF ボタンを押してオンにする
2. テンポスライダーを "0" にする
つなぐ曲の速さ(テンポ)が原曲のスピードと同じになります。
3. ^{クロス} CROSS FADER と ^{フェーダー} LEVEL ^{レベル} ボリュームを中央の位置にする
必ずこの位置で音量レベルを合わせてください。
4. CD1 と CD2 の演奏 / 一時停止 (▶/||) ボタンを押す
CD1 と CD2 の演奏が開始されます。
5. ^{サーチ} SEARCH ボタン (◀◀, ▶▶) を短く押して、リミックスする曲を選ぶ
CD1 と CD2 のディスクから、それぞれ選んでください。
6. ^{レベル} LEVEL ボリュームを調整する
スピーカーからの音量を聞いて、CD1 と CD2 の音の大きさが同じになるように調整します。


Step 2 つなぐ曲のキューポイントメモリーをする



7. ^{モニター} MONITOR ^{セレクト} SELECT ボタンで CD2 を押す
リミックスエフェクターにつないだヘッドホンから、CD2 の演奏がモニターされます。
^{クロス} CROSS FADER を CD1 の位置にします。
リミックスエフェクターにヘッドホンをつないでいない場合は、^{クロス} CROSS FADER を CD2 の位置にします。
8. CD2 の曲を聴きながら、頭出しのポイントで CD2 の演奏 / 一時停止 (▶/||) ボタンを押す
9. CD2 のジョグをゆっくり回して音を聞きながら、より正確にキューポイントを設定する
聞こえた音の直後がキューポイントになりますので、ここでの設定は演奏を開始したい直前に合わせます。
10. ^{キュー} CUE ボタンを押す
キューポイントがメモリーされて、演奏待機状態になります。

Step 3

ECHO (エコー) を設定する



10 ^{エフェクト} EFFECT ^{セレクト} SELECT ボタンで CD1 を選ぶ
EFFECT▷1 と点灯します。



11 ^{エフェクト} EFFECT ^{モード} MODE ボタンで、"ECHO" を選ぶ
[◀]または[▶]を、"ECHO"が表示されるまで押します。
リミックスエフェクターで選ぶ場合は、エフェクトボタンで直接ECHOを押します。

12 ^{ホールド} A.B.E./HOLDボタンを押して、オートビートエフェクトをオンにする
曲のビートに合わせて、エコーをかけることができます。
(25 ページの「曲のビートに合わせてエフェクターをかける」を参照)

13 ^{エフェクト} EFFECT ^{ジョグ} JOG を回して、拍数 1/1 を設定する

Step 4

リミックス (曲をつなぎます)



14 ^{クロス} CROSS ^{フェーダー} FADER を CD1 の位置にする

15 CD1 の曲を聴きながら、リズムに合わせてエコーをかけるポイントで ^{エフェクト} EFFECT ^{オン/オフ} ON/OFF ボタンをオン、同時に ^{クロス} CROSS ^{フェーダー} FADER を CD2 へ素早くカットイン


16 CD1のエコーが何度か繰り返されたらタイミングをみて CD2 の演奏 / 一時停止 (▶/||) ボタンを押す、同時に ^{エフェクト} EFFECT ^{オン/オフ} ON/OFF ボタンをオフにする

Lesson 4

サンプラーで効果音をリミックスする

サンプラーには、本機にあらかじめメモリーされている効果音を何度でも瞬時に再生することができるプリセットサンプラーと、演奏中の好きな部分をサンプル録音し、その効果音を何度でも瞬時に再生することができるメモリーサンプラーとがあります。

Step 1 プリセットサンプラーを使う



1. ^{エフェクト} EFFECT MODE ボタンで、"^{モード}PRE" を選ぶ
[◀]または[▶]を、"^{モード}PRESET SAMPLER" が表示されるまで押します。
リミックスエフェクターで選ぶ場合は、エフェクトボタンで直接 PRE を押します。
2. ^{エフェクト} EFFECT JOG を回して、好きな効果音を選ぶ
^{ジョグ}メモリーされている効果音は、全部で 8 種類です。
3. ^{オン/プレイ} ON/PLAY ボタンを押す
押している間だけ、サンプル再生します。
^{オン/プレイ}CD 1 または CD 2 の演奏中に ON/PLAY ボタンを押すと、音声を重ね合わせることができます。
4. 音量を調整する
 - 音を出しながら音量を調整する場合は、
サンプル再生中 (^{オン/プレイ}ON/PLAY ボタンを押しているとき) に、^{エフェクト}EFFECT JOG ^{ジョグ}を回します。
 - 音を出さずに音量を調整する場合は、
^{メモリー}MEMORY ボタンを押しながら、^{エフェクト}EFFECT JOG ^{ジョグ}を回します。
 - 調整範囲は最小レベル1から最大レベル30までです。


サンプル効果音の種類

表示	サンプル効果音	効 果
PRE 1	HAND CLAP	ハンドクラップ
PRE 2	TECHNO KICK	テクノ風のキック音
PRE 3	DISTORTION KICK	歪ませたキック音
PRE 4	KICK	キックの音
PRE 5	SNARE	ドラムのスネアの音
PRE 6	WHISTLE	ホイッスルの音
PRE 7	WAVE	波の音、バラード
PRE 8	TUNING WAVE	ラジオのチューニングノイズのような音

Step 2 メモリーサンプラーを使う

CD1 または CD2 の音を最大約 2.8 秒メモリーに録音することで、録音した音を何度でも瞬時に再生することができます。


サンプラー録音する



メモ

CD を演奏中に録音したい音声の位置でタイミングよく MEMORY ボタンを押してもサンプル録音をすることができます。
 サンプル録音操作をすると、前にサンプル録音していたものは消去されます。
 サンプラー以外のエフェクトモードを選ぶとサンプル録音した音声は消去されます。

サンプラー再生する



1. ^{エフェクト} EFFECT MODE ボタンで、"**MEMO**" を選ぶ
 [◀]または[▶]を、"**SAMPLE**"が表示されるまで押します。
 リミックスエフェクターで選ぶ場合は、エフェクトボタンで直接 MEMO を押します。
2. ^{エフェクト} EFFECT SELECT ボタンで、サンプル録音する CD プレーヤーを選ぶ
 EFFECT▷ 1 : CD1 をサンプル録音する
 EFFECT▷ 2 : CD2 をサンプル録音する
 EFFECT▷ 12 : CD1 と CD2 の両方をサンプル録音する
3. 録音レベルを調整する
 サンプル録音する曲を演奏させ、録音レベルを調整します。
 LEVEL ボリュームと ^{クロス} CROSS FADER の位置により録音されるレベルが変わります。したがってスピーカーからの音声レベルが、録音レベルとなります。
4. サンプル録音したい音をキューポイントメモリーする
5. 演奏/一時停止(▶/||)ボタンと ^{メモリー} MEMORY ボタンを同時に押す
 サンプル録音がはじまります。録音中は、**SAMPLE** が点滅し、録音が終わると点灯します。

1. **SAMPLE** 点灯中に、^{オン/プレイ} ON/PLAY ボタンを押す
 押している間だけ、サンプル再生します。
 CD1 または CD2 の演奏中に ^{オン/プレイ} ON/PLAY ボタンを押すと、音声を重ね合わせることができます。
 押すたびに最初から再生します。最後まで再生すると停止します。
2. ^{エフェクト} EFFECT JOG を回して音量を調整する
 調整範囲は最小レベル 1 から最大レベル 30 までです。
 サンプラー再生中でもレベル調整ができます。


Lesson 4

サンプラーで効果音をリミックスする


サンプラーには、本機にあらかじめメモリーされている効果音を何度でも瞬時に再生することができるプリセットサンプラーと、演奏中の好きな部分をサンプル録音し、その効果音を何度でも瞬時に再生することができるメモリーサンプラーとがあります。

Step 3

サンプラーを使って曲と曲をつなぐ



- サンプラーにあらかじめ歓声や車のブレーキの音などを、効果音 CD から録音しておきます。
- CD2 の曲の頭出しを、イントロを飛ばしたボーカルのはじめに設定すると、リズムカルなリミックスができ、オリジナルのカウントダウンリミックス MD を作る時などに効果的です。



1. サンプル録音をする

リミックスをする前に、効果音CDなどからサンプル録音しておきます。
サンプル録音が終わったら、リミックスする曲のCDに入れ替えておきます。

2. CD2の曲の頭出しをキューポイントメモリーする

この例の場合は、イントロを飛ばしたボーカルのはじめに設定しています。

3. CROSS FADER を CD1 の位置にする

4. CD1 の演奏 / 一時停止(▶/■)ボタンを押して演奏を開始する

5. CD1 の演奏を聞きながら、つなぐ曲のポイントで CROSS FADER を CD2 へカットインさせると同時に、ON/PLAY ボタンを押す

この例の場合は、CD1 の曲のボーカルが終わったところで、次の曲へカットインさせます。

このとき、(CD2 へカットイン操作をした時)にCD2 の曲がすぐに始まってしまうように、フェーダースタートはオフにしておきます。

6. サンプル再生が終わった時点で、CD2 の演奏 / 一時停止(▶/■)ボタンを押す

Lesson 5

エフェクターについて

ここでは、エフェクターを使う上で知っていると便利なことや注意事項を記載しています。

Step 1 エフェクターについて

オートビートエフェクトについて

- 曲のBPMが測定できないとき(表示されないとき)には、現在のパラメーターを保持します。
- エフェクターをかける機器として、CD1とCD2の両方を選んだときは、クロスフェーダーをスライドさせている側のBPMをもとに設定します。
- ECHO(エコー)、エクスプロージョンで拍数4/1を選択した場合に、BPMが70～約92BPMの時にはパラメーター設定範囲外となりますので、正常な設定ができません。
この場合には拍数とパラメーター表示部が点滅して設定範囲外であることを示します。拍数の再設定を行ってください。

格好いいフランジャーのかけ方

テクニック!

フランジャーが設定されているときに、リズムに合わせてエフェクトボタンをON!このときオートビートエフェクト[4/1]のレベルでエフェクトをかければ、ジェット機がうねるような効果を楽しむことができます。




ノンストップ MD を創ろう！

ここまで出来るようになったら、オリジナルのノンストップ MD (ミックス MD) を創って、自分のミックスを友達に聴かせてみましょう！上達するには客観的に聴いたり友達から意見をもらうのも大切なこと。

さあ、次の2つの中からつなぐ方法を選んで、自分だけのノンストップ MD を創ってみましょう。

方法 1 : 曲と曲をつなぎながらリアルタイムに録音する。

方法 2 : MD の A-B コンバイン編集で曲と曲をつなぐ。(リハーサル機能付)



Lesson 1



つなぎながらリアルタイムに録音する

リミックスで曲と曲をつなぎながら、リアルタイムに録音することが出来ます。今まで練習してきたリミックスの操作に、MDの録音の設定を加えるだけで簡単にできます。

Step 1

MDの録音レベルを調整する

リミックスがオンの場合、MDはアナログ録音になりますので、録音レベルを調整する必要があります。
チューナーアンプの3バンドイコライザー調整つまみ、CDのLEVELボリュームあるいはCROSS FADERの位置によりCDの音量が変化しますので、必ずMDの録音レベルの調整を行なうようにしてください。



1. MDを入れる
2. MDプレーヤーの録音ボタン(REC ●)を押す
録音一時停止状態になります。
3. リミックスミキサーのCD1とCD2の演奏 / 一時停止(▶/■)ボタンを押して、つなぐ曲の演奏を開始する
リミックスする曲は、SEARCHボタン(◀◀、▶▶)を短く押して選びます。
4. リミックスミキサーのCROSS FADERとLEVELボリュームを中央の位置にする
5. つなぐ曲の音量レベルを合わせる
リミックスミキサーのLEVELボリュームで、つなぐ曲の音量が同じになるように合わせます。
LEVELボリュームを動かすと録音レベルも変わりますので、はじめに合わせておきます。
6. MDプレーヤーの[◀◀]または[▶▶]を押して、録音レベルを調整する
録音レベルの調整のしかたは、取扱説明書/オーディオ編を参照してください。

Step 2

曲と曲をつなぎながら録音する

あとは、今まで練習してきた身につけたリミックスの操作をしながら、MDの録音をすればOK。ただしここで注意が必要。次の2つのポイントもしっかりと行なうようにしてください。

ポイント1

MDの演奏 / 一時停止ボタンを押して録音を開始してから、前半の曲の演奏をスタートさせる


ポイント2

後半の曲が終わってからMDの停止ボタンを押して録音をやめる


MD の A-B コンバイン編集を使って、曲と曲をつなぐことができます。コンバインについての詳細は、オーディオ編を参照してください。

Step 1


曲のテンポを合わせてから前半の曲を録音する



- 1 リミックス オン/オフ REMIX ON/OFF ボタンを押してオンにする
- 2 テンポスライダーを "0" にする
- 3 クロス フェーダー レベル CROSS FADER と LEVEL ポリリュームを中央の位置にする
- 4 CD1 と CD2 の演奏 / 一時停止 (▶/||) ボタンを押す
CD1 と CD2 の演奏が開始されます。
- 5 サーチ SEARCH ボタン (◀◀, ▶▶) を短く押して、リミックスする曲を選ぶ
- 6 レベル LEVEL ポリリュームを調整する
スピーカーからの音量を聞いて、CD1 と CD2 の曲の音の大きさが同じになるように調整します。
- 7 テンポスライダーをスライドさせて、CD1 と CD2 の BPM を合わせる
CD1 と CD2 の BPM の値が同じになるように、テンポスライダーで曲の速さをかえます。
- 8 マスター テンポ MASTER TEMPO ボタンを押す
音程を変化させたくないときに押します。






- 9 MD プレーヤーに MD を入れる
- 10 MD プレーヤーの録音ボタン (REC ●) を押す
- 11 MD プレーヤーの [◀◀] または [▶▶] を押して、録音レベルを調整する
録音レベルの調整のしかたは、取扱説明書 / オーディオ編の「デジタルとアナログの録音設定」を参照してください。



- 12 前半の曲 (ここでは CD1) の開始ポイントで、キューポイントメモリーする
開始ポイントは1つ前の曲とのつなぐポイントから約10秒以上手前になるように設定してください。
- 13 クロス フェーダー CROSS FADER を CD1 の位置にする
- 14 MD レコーダーの演奏 / 一時停止 (▶/||) ボタンを押す
録音が開始されます。
- 15 CD1 の演奏 / 一時停止 (▶/||) ボタンを押して演奏を開始する
つなぐポイントをこえて約10秒ほどしたら、MD の演奏 / 一時停止 (▶/||) ボタンを押して録音一時停止にします。CD は CUE ボタンを押して、キューポイントで演奏待機状態にします。

Step 2

後半の曲を録音して、A-B コンバインでつなぐ



^{クロス} ^{フェーダー}
16 CROSS FADER を CD 2 の 位置にする

17 後半の曲(ここではCD 2)の開始ポイントで、
キューポイントメモリーする

開始ポイントはつなぐポイントから約10秒以上手前になるように設定してください。

18 MD レコーダーの演奏 / 一時停止(▶/||)ボタンを押す

録音が始まります。

19 CD 2 の演奏 / 一時停止(▶/||)ボタンを押して
演奏を開始する

次の曲とのつなぐポイントをこえて約10秒ほどしたら、
MD の停止(■)ボタンを押して録音を停止します。

CD は CUE ボタンを押して、キューポイントで演奏待機
状態にします。

20 前半の曲を選曲してから、演奏 / 一時停止
(▶/||)ボタンを押す

前半の曲が演奏されます。

21 前半の曲のつなぐポイントを A 点、後半の曲
のつなぐポイントを B 点として、A-B コンバ
イン編集を行ないます。

A-B コンバイン編集の操作方法は、オーディオ編を参照
して操作してください。




その他について

Step 1 他のミキサーにつないで使用する

本機を他のミキサーにつないで使うことができます。これにより、アナログレコードと本機のCDとをリミックスすることが可能になります。(センドリターン設定時)


下図のように接続してください。また、接続するときは必ず電源コードを抜いて、すべての接続が終わってから一番最後に壁のコンセントに差し込んでください。また、ミキサーの取扱説明書も、併せてご覧ください。

ミキサー



ミキサーの"LINE OUT"と本機ステレオチューナーアンプの"入力(AUX)(リターン)"とを、市販のオーディオコードで接続する。

ステレオチューナーアンプ



ミキサーの"LINE IN"と本機ステレオチューナーアンプの"出力(REC OUT)(センド)"とを、市販のオーディオコードで接続する。

センドリターンの設定

リミックスがオンのときに、本機のステレオチューナーアンプのステーションメモリー / センド & リターンボタンを約 5 秒間押します。ステレオチューナーアンプの表示部が、以下の様になります。



センドリターン設定オン



センドリターン設定オフ

注意

センドリターンをオンにすると、本システムでリミックスした信号を一度外部ミキサーに経由させてスピーカーより再生します。したがって外部ミキサーの電源が入っていなかったり、フェーダーがしばらくしていると、すべての音が出なくなります。

オフにするときは、もう一度ステレオチューナーアンプのステーションメモリー / センド & リターンボタンを約 5 秒間押します。一度センドリターンの設定をオンにすると、リミックスがオンのときは必ずセンドリターンになります。

(ただしコンセントを抜いたり停電したりすると、センドリターンの設定はオフに戻ります。)

Step 2


リミックスをオンにしたときの注意事項

リミックスをオンにすると、CD の機能の一部の動作が変わります。

- 通常演奏
オートキューがオンになっていると、1 曲の演奏が終ると、次の曲の音が出る位置で一時停止(キューポイントポーズ)になります。
この時、演奏 / 一時停止ボタンのインジケーターが点滅します。演奏 / 一時停止ボタンを押すと演奏をはじめます。
- 一時停止
音が出た状態で一時停止します。
- トラックサーチ (◀◀ ▶▶)
オートキューがオンのときは、指定曲の音が出る位置で一時停止(キューポイントポーズ)になります。
- リピート演奏
1 曲リピート :
オートキューがオンのときは、曲の演奏が終ると曲の最初に戻り、音が出る位置で一時停止(キューポイントポーズ)します。
その曲内でキューポイントメモリーをしているときは、キューポイントに戻って一時停止(キューポイントポーズ)します。
全曲リピート :
オートキューがオンのときは、最後の曲の演奏が終ると、最後の曲の最初に戻り、音が出る位置で一時停止(キューポイントポーズ)します。
キューポイントメモリーをしているときは、キューポイントに戻って一時停止します。
- ランダム演奏
オートキューがオンのときは 1 曲の演奏が終ると、次に選ばれた曲の音が出る位置で一時停止(キューポイントポーズ)します。
- プログラム演奏
オートキューがオンのときは、次のステップの曲の音が出る位置で一時停止(キューポイントポーズ)します。
- ディスクトレイの開閉
CD が停止中に、停止 / ディスクトレイ開閉ボタン(■/▲)でトレイの開閉が行えます。
- 光デジタル出力
CD 1、2 共、光デジタル出力から音声は出ません。

リミックスがオンのときの CD のリモコン操作について

チューナーアンプのファンクションにおいて、表示されている CD のリモコンの操作ができます。
リモコン操作する CD を切換えたいときは、チューナーアンプのファンクションつまみを回すか、リモコンのファンクションボタンを押します。



CD 1 から右へ回すと CD 2 になります。
CD 2 から左へ回すと CD 1 になります。

リミックスオン / オフ時のファンクション切換えについて

- リミックスがオンのときはチューナーアンプのファンクションつまみ、リモコンのファンクションボタン共に CD 1 CD 2 の切換えのみの動作になります。
- CD 以外のファンクションに切換えたいときはリミックスをオフにしてください。

故障？ ちょっと調べてください

故障かな？と思ったら、ちょっとチェックしてみてください。また、「取扱説明書 / オーディオ編」も併せてご覧ください。それでも直らないときは、お近くのバイオニアサービスステーションまたはお買い上げの販売店にご連絡ください。

症状	原因	処置
リミックスコントロールミキサーおよびエフェクターが動作しない。	リミックスがオンになっていない。	CD ファンクションにしてリミックスをオンにする。
CD が演奏しているのに音が出ない。	CROSS FADER が演奏している CD 側にたおれていない。	CROSS FADER を演奏している CD 側にたおす。
CD のオートキューがオンのときにサーチした曲の頭出しが終了しない。	曲の頭の無音部分が長いいためキューポイントが見つからない。	しばらくすると通常の演奏をはじめます。
CD 演奏中にキューボタンを押してもバックキューしない。	キューポイントを設定していない。	キューポイントを設定して、キューインジケーターを点灯させる。
CD を一時停止やキューポイントで演奏待機させていたが、いつのまにか停止していた。	一時停止やキューポイントで演奏待機させてから約 1 週間経過すると自動的に停止になります。	再度希望の操作を行なう。

付属のHOW TO REMIXビデオについて

ビデオの収録内容については、3ページをご参照ください。

使用楽曲についての紹介


- | | |
|---|------------|
| ■ BRAND NEW WORLD / GTS
TR.02 BRAND NEW WORLD
TR.07 HIGHER & HIGHER | AVCD-11646 |
| ■ FB in the remix / Favorite blue
TR.011 Remember day | AVCD-11656 |
| ■ DREAM & MEMORIES / Favorite blue
TR.06 愛よりも激しく、誰よりも愛しく | AVCD-11535 |
| ■ electrock / move
TR.05 Wanna fly to be wild
TR.06 ROCK IT DOWN | AVCT-10015 |

使用上のご注意


このビデオテープは、**VHS**マークがついているビデオで再生できます。

- ビデオカセットは裏返して使用できません。
- カセットは精密に作られています。分解したり、激しい振動を与えたりしないでください。
- テープを走行させずに何度もカセットの出し入れをしないでください。テープが「たるみ」をおこして傷つくことがあります。
- カセットのカバーを開けて、テープに直接触れないでください。
- テープのひんぱんな早送りや巻き戻し、スロー再生の繰り返しはさけてください。テープの巻きがみだれることがあります。
- 寒い戸外などから急に暖かい部屋内にカセット持ち込むと、カセットに露がつきます。そのまま使用すると、テープを傷めますので、部屋の温度になじませて露が取れてからお使いください。

ビデオに入れる方向



裏は使えません



保管上のご注意

- テープの巻きがみだれたまま保管しますとテープを傷めますので、きれいに巻きなおしてから所定のケースに入れ、たてで保管してください。
- ほこりやちりが多い所、直射日光が当たる所、暖房器具の近く、湿気の多い所、強い磁気のある所などでの保管はさけ、乾燥した風通しのよい所で保管してください。
- 車のダッシュボードやリアウインドーには絶対に置かないでください。
- 長期保管をされるときは、時々テープを巻きなおしてください。

その他

- このビデオに収録されている商品は、家庭内使用を目的とした商品です。仕様および外観は改善のために変更することがあります。
- このビデオを、無断で複製、販売、上映などを行なうことは、法律により禁止されています。

この取扱説明書は再生紙を使用しています。